

# ГДЕ НАЙТИ СЕРИЙНЫЙ НОМЕР МОЕГО ЭХОЛОТА

Каждое устройство Deeper Sonar имеет свой уникальный серийный номер. Серийный номер служит как уникальный идентификационный код вашего эхолота и используется для определения статуса гарантии, специальных предложений, доступных для вашего устройства, и многих других важных деталей. Также полезно знать серийный номер, если ваш Deeper нуждается в обслуживании или в случае его утери.

Серийный номер находится внизу оригинальной коробки, на наклейке со штрих-кодами. Также его можно найти на самом устройстве:


## Deeper PRO/PRO+



## Deeper CHIRP/CHIRP+



## Deeper START





# Deeper 3.0

SERIAL NUMBER



SERIAL NUMBER

